


BERTHOUD agricole

82.474-A FRANÇAIS

Rampe "MULTIS" 15-18 m







SOMMAIRE


SOMMARE	
Longueurs des bras de rampe	page 2
Positions des adhésifs de sécurité	page 3
Encombrement - Poids rampe seule	page 3
Branchement des tuyauteries hydrauliques	pages 4/5
Boîtier électrique avec sélecteur (S.E.H)	
Limiteurs de débits	pages 6/7
Réglages des bras	pages 8/9
Réglage des supports de bras	pages 10/11
Réglage du verrou mécanique	
Valve de fin de course hydraulique	pages 10/11
Découpage des tronçons de pulvérisation	page 13
Rampe MULTIS avec vannes 6 voies	page 14
Conseils pour l'entretien de la rampe	page 14
Sécurité	
Schémas des circuits hydrauliques	pages 16/18
Schémas électiques	pages 19/24


Présentation et fonctionnement du boîtier électrique de commande : vous reportez au livret technique de votre appareil.

CONSEILS IMPORTANTS

- Pour que la suspension 2 bielles vous donne entière satisfaction :
 - un "rodage" est nécessaire et s'effectuera dans les premières heures d'utilisation,
 - un "graissage" des parties mobiles ou en frottement est fortement conseillé avant chaque traitement.
- Graisser également toutes les articulations des bras.
- Respecter une vitesse d'avancement adaptée à l'état du terrain, ainsi que des manœuvres sans à-coup, qui prolongeront la vie de votre rampe.
- Contrôler vos buses régulièrement car elles peuvent se boucher partiellement ou s'user; vérifier leur débit.
- Pour un fonctionnement et des réglages corrects de votre rampe, suivez scrupuleusement les conseils donnés dans ce fascicule.


LONGUEURS DES BRAS DE RAMPE





B.P. = Bras principal - B.I. = Bras intermédiaire - B.E. = Bras d'extrémité en 2 parties


POSITIONS DES ADHESIFS DE SECURITE



Il est très important de garder les adhésifs de sécurité en place et en bon état. En effet ils attirent votre attention sur des dangers possibles et font référence au manuel d'utilisateur.

Vérifiez leur emplacement sur la rampe et reportez-vous à la notice "SECURITE" **N° 82.471** pour leur signification. (sécurité, contrôles, entretien des pulvérisateurs).

ENCOMBREMENTS - POIDS RAMPE SEULE



Poids de la rampe Multis 15 m seule, 390 kg. Poids de la rampe Multis 18 m seule, 430 kg.

BRANCHEMENT des TUYAUTERIES HYDRAULIQUES et COMMANDE DU BOITIER ELECTRIQUE

1er cas:

RAMPE MULTIS DE BASE (relevage - dépliage/repliage couplés des bras)

- Brancher directement les tuyauteries hydrauliques sur le tracteur.
 - Utiliser le simple effet pour le relevage, agir sur le levier du tracteur.
 - Utiliser le double effet pour le dépliage/repliage, agir sur le levier du tracteur.

2ème cas:

RAMPE MULTIS DE BASE + DEVERS (relevage - dépliage/repliage couplés des bras - dévers)


- Brancher directement les tuyauteries hydrauliques sur le tracteur.
 - Utiliser le simple effet pour le relevage, agir sur le levier du tracteur.
 - Utiliser un double effet pour le dépliage/repliage, agir sur le levier (N° 1) du tracteur.
 - Utiliser un double effet pour le dévers, agir sur le levier (N° 2) du tracteur.

3ème cas:

RAMPE MULTIS avec CORRECTEUR de DEVERS et une vanne 6 voies.

(relevage - dépliage/repliage couplés des bras - dévers)

- Brancher directement les tuyauteries hydrauliques sur le tracteur.
 - Utiliser le simple effet pour le relevage, agir sur le levier du tracteur.
 - Utiliser le double effet pour le dépliage/repliage, et le dévers.



- Mettre le boîtier électrique sous tension, interrupteur (1) (figure 1).
- Agir sur l'interrupteur (2) (figure 1) et le levier double effet du tracteur pour commander les bras principaux 🕩 .
- Pour manœuvrer le dévers, ne pas toucher l'interrupteur (2) mais agir sur le levier double effet du tracteur.

4^{ème} cas:

RAMPE MULTIS avec DECOUPLAGE DES BRAS et une vanne manuelle.

(relevage - dépliage/repliage des bras droit et gauche)

- Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
- Brancher directement les tuyauteries hydrauliques sur le tracteur.
 - Utiliser le simple effet pour le relevage.
 - Utiliser le double effet pour le dépliage/repliage.
- Placer le boîtier électrique dans la cabine du tracteur et le relier à la batterie de celui-ci.
 - Mettre le boîtier électrique sous tension, interrupteur (1) (figure 1).

POUR OUVRIR LA RAMPE:


- Agir sur la vanne manuelle à droite ou à gauche.
- Agir sur le levier double effet du tracteur pour ouvrir le bras droit ou gauche.

POUR FERMER LA RAMPE:

- Agir sur le levier simple effet du tracteur **pour baisser la rampe au maximum.**
- Agir sur la vanne manuelle à droite ou à gauche.
- Agir sur le levier double effet du tracteur pour fermer le bras droit ou gauche.







BOITIER ELECTRIQUE avec SELECTEUR (S.E.H.)

RAMPE MULTIS (2 S.E.H. - Bras découplés)

(relevage - dépliage/repliage des bras droit et gauche).

- Brancher la tuyauterie hydraulique du relevage sur le simple effet du tracteur.
- Brancher les 2 tuyauteries hydrauliques venant du bloc S.E.H. sur le double effet du tracteur.
- Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
- Placer le boîtier électrique dans la cabine du tracteur et le relier à la batterie de celui-ci.
 - . mettre le boîtier électrique sous tension, interrupteur (1) (figure 2), le voyant a s'allume.

POUR OUVRIR LA RAMPE:

- . placer le sélecteur (2) sur la position(G) et agir sur le levier double effet du tracteur pour ouvrir le bras gauche.
- . placer le sélecteur (2) sur la position (D) et agir sur le levier double effet du tracteur pour ouvrir le bras droit.

POUR FERMER LA RAMPE:

- . descendre la rampe au maximum. (Attention aux fils électriques).
- . placer le sélecteur (2) sur la position(G) et agir sur le levier double effet du tracteur pour fermer le bras qauche.
- . placer le sélecteur (2) sur la position (D) et agir sur le levier double effet du tracteur pour fermer le bras droit.

RAMPE MULTIS (3 S.E.H. - Bras découplés + dévers)

(relevage - dépliage/repliage des bras droit et gauche - dévers).

- Brancher la tuyauterie hydraulique du relevage sur le simple effet du tracteur.
- Brancher les 2 tuyauteries hydrauliques venant du bloc S.E.H. sur le double effet du tracteur.
- Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
- Placer le boîtier électrique dans la cabine du tracteur et le relier à la batterie de celui-ci.
 - . mettre le boîtier électrique sous tension, interrupteur (1) (figure 2) le voyant a s'allume.

POUR OUVRIR LA RAMPE:


- . placer le sélecteur (2) sur la position(G) et agir sur le levier double effet du tracteur pour ouvrir le bras gauche.
- . placer le sélecteur (2) sur la position (D) et agir sur le levier double effet du tracteur pour ouvrir le bras droit
- Pour manœuvrer le dévers, placer le sélecteur (2) sur la position(B) et agir sur le levier double effet du tracteur.


POUR FERMER LA RAMPE:

- . remettre la rampe à l'horizontal si vous avez touché au dévers.
- . descendre la rampe au maximum. (Attention aux fils électriques).
- . placer le sélecteur (2) sur la position(G) et agir sur le levier double effet du tracteur pour fermer le bras gauche.
- . placer le sélecteur (2) sur la position (D) et agir sur le levier double effet du tracteur pour fermer le bras droit.

LIMITEURS DE DEBITS

- Les limiteurs de débits (3) (figure 3) montés sur les vérins servent à régler la vitesse d'ouverture/fermeture des bras ainsi que celle du relevage/descente.
- Agir sur la molette (4) du limiteur (3).
- Une fois réglée la vitesse du bras ou du relevage, bloquer la molette à l'aide de la petite vis 6 pans.





REGLAGE DES BRAS

REGLAGE DES BRAS PRINCIPAUX (B.P.) (figure 4)

DANS LE PLAN VERTICAL:

- Se mettre sur un terrain plat,
- Mettre le dévers à zéro,
- Desserrer le boulon (1),
- Régler le bras principal en tournant la tige (2) du vérin,
- Bloquer le contre-écrou (3),
- Mettre en contact manuellement la vis (1) de butée contre le bras principal, bloquer le contre-écrou.

REGLAGE DES BRAS INTERMEDIAIRES (B.I.) (figure 5)

DANS LE PLAN VERTICAL:

- Desserrer les 2 boulons (4),
- Aligner le bras intermédiaire avec le bras principal à l'aide du piton (5),
- Bloquer les écrous du piton,
- Mettre en contact manuellement les vis (4) contre le bras intermédiaire, bloquer les écrous.


REGLAGE DES BRAS D'EXTREMITES (B.E.) (figure 6)

DANS LE PLAN VERTICAL:


- Desserrer le boulon (8),
- Régler le bras d'extrémité en tournant la tige (6) du vérin,
- Bloquer le contre-écrou (7),
- Mettre en contact manuellement la vis (8) de butée contre le bras intermédiaire, bloquer le contre-écrou.

DANS LE PLAN HORIZONTAL:

- Agir sur les boulons (9) qui, grâce au jeu de la plaque (10), permettent le réglage dans le plan horizontal du bras d'extrémité (B.P.2) par rapport au bras d'extrémité (B.P.1).







REGLAGE DES SUPPORTS DE BRAS

(figure 7)

- Replier le bras d'extrémité (B.E.),
- Régler la butée (1) de façon que le bras d'extrémité (B.E.) appuie sur celle-ci,
- Terminer le repliage de la rampe.

(figure 8)

- Rampe repliée,
- Centrer le support de bras (2) par rapport au tube (3) du bras principal,
- Bloquer les boulons.

REGLAGE DU VERROU MECANIQUE


(figure 9)


- Rampe complètement ouverte,
- Mettre le dévers à zéro, (rampe à l'horizontale)
- Desserrer l'écrou et son contre-écrou (4), (60 mm, cote mini à ne pas dépasser),
- Replier complètement les bras,
- Agir sur les écrous (4) de façon à faire venir le verrou (5) au contact du cadre coullissant (6), (sans forcer).


VALVE DE FIN DE COURSE HYDRAULIQUE (figure 10)


REGLAGE DES VALVES DE FIN DE COURSE

- Bras replié ou déplié, le poussoir de la valve fin de course (7) doit être rentré de 4 ou 5 mm.
- Régler l'écartement en jouant avec les lumières des supports.











DECOUPAGE DES TRONÇONS DE PULVERISATION

(espacement des buses 0,50 m)





RAMPE MULTIS AVEC VANNE 6 VOIES



IMPORTANT:

Afin d'éviter l'ouverture des bras d'extrémité lorsque l'appareil est dételé : décomprimer le circuit hydraulique en purgeant les vérins de bras et de dévers avant de dételer.

Procédure:

- Couper le moteur du tracteur,
- Laisser le boîtier électrique sous tension,
- Agir sur le levier double effet du tracteur dans un sens,
- Agir sur l'interrupteur (2) (fig. 1) pendant 2 secondes sur chaque position (haute, milieu, basse).
- Agir de nouveau sur le levier double effet du tracteur dans l'autre sens,
- Agir de nouveau sur l'interrupteur (2) (fig. 1) pendant 2 secondes sur chaque position (haute, milieu, basse),
- Couper la tension du boîtier, interrupteur (1),
- Vous pouvez dételer votre appareil.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE LA RAMPE

- Après chaque utilisation, bien rincer la tuyauterie en faisant fonctionner l'appareil quelques minutes à l'eau claire.
- Vidanger la tuyauterie, en particulier s'il y a des risques de gel.
- Tenir graissées les articulations des bras, les portées de la came d'articulation.
- Après nettoyage de l'appareil au nettoyeur haute pression, graisser ou huiler la tige des vérins.
- Faire les retouches de peinture nécessaire. (Référence BERTHOUD 769.077 l'aérosol de peinture bleue).
- Préconisations générales de graissage :


MOBILUX EP2 ou TOTAL FINA ELF: LICAL EP 2


SECURITE





- Pour manipuler les produits phytosanitaires le port de gants et masque est fortement recommandé.
- Lors de toutes interventions sur la rampe, celle-ci devra être immobilisée.
- Effectuer le repliage/dépliage, rampe descendue au maximum. (attention aux fils électriques).
- Lors de tous dépliage/repliage personne ne doit se trouver dans le champ d'action.
- Lorsque le pulvérisateur avec sa rampe, est susceptible de masquer les dispositifs d'éclairage et de signalisation du tracteur, il devra porter à l'arrière un dispositif d'éclairage conforme au code de la route.


SCHEMAS DES CIRCUITS HYDRAULIQUES et ELECTRIQUES























En raison des améliorations constantes que nous apportons sur notre production, nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les spécifications sans notification.

BERTHOUD agricole

1 rue de l'industrie - 69823 - BELLEVILLE CEDEX FRANCE

Tél. : 33 (0)4 74 06 50 50 - Fax : 33 (0)4 74 06 50 77 Internet : www.berthoud.com - E-mail : berthoud-agricole@berthoud.com